

基本操作

ポイント登録

■開店前に端末機内に十分なポイントが登録されているか確認しましょう。

	操 作	表 示			
①	電源を入れる			C	A r d
②	ポイント登録カードを挿入する (例:5000ポイント入を挿入した場合)			5	0 0 0
③	カード排出			P	A S S
④	カード抜き取り			C	A r d

■ポイント登録カードを一度に数枚購入した場合は、一枚ずつ順に上記操作方法に従って、全て登録して下さい。

■ポイントは追加登録できます。

■最大999, 999ポイントまで登録可能です。

■ポイント登録カードは1枚で最大8回ご利用が可能です。

